

# V3802

## Sluchawki instrukcja obsługi (PL)



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

### Opis produktu:



### Specyfikacja techniczna:

- BT wersja 4.1
- Wyjście: 10mW
- Zasięg operacyjny: do 10 metrów
- Częstotliwość: 2.4 – 2.48 GHz
- SNR: 105 dB
- Impedancja: 30 omów
- Zakłócenia: mniej niż 1%
- Akumulator litowy 400 mAh
- Wejście: 3.7V
- Czas pracy: 8 godzin
- Czas czuwania: 180 godzin
- Częstotliwość radia FM: 87 – 108 MHz
- Karta pamięci micro SD: do 32 GB
- Obsługiwany format dźwięku: MP3/WMA/ASF
- Kabel micro USB
- Kabel audio mini jack 3,5 mm

### Ładowanie:

Aby naładować sluchawki użyj dołączonego do zestawu kabla. Podłącz kabel USB do komputera bądź innego źródła zasilania AC. Podłącz końcówkę micro USB kabla do wejścia micro USB w urządzeniu.

Podczas ładowania wskaźnik LED zaświeci się na czerwono. Gdy ładowanie akumulatora sluchawek zakończy się dioda LED zgaśnie.

**UWAGA!** Ładuj urządzenie, gdy jest wyłączone.

### Obsługa:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby wyłączyć sluchawki. Czerwony i niebieski wskaźnik LED zacznie migać, co oznacza, że sluchawki są gotowe do nawiązania połączenia bezprzewodowego.

W menu BT telefonu bądź innego urządzenia mobilnego wyszukaj nowe urządzenia, wybierz „S531” i połącz. Gdy połączenie zostanie nawiązane niebieski wskaźnik LED będzie świecił światłem stałym. Wskaźniki LED zaczną migać ponownie przy okazji korzystania z innych funkcji sluchawek.

Przytrzymaj przycisk aby wyłączyć sluchawki.

### Karta pamięci micro SD:

Gdy umieścisz kartę pamięci micro SD w wejściu micro SD w sluchawkach, sluchawki automatycznie rozpoczną odtwarzanie.

### Wejście audio (Line in):

Umieść końcówkę kabla audio mini Jack 3,5 mm w sluchawkach i podłącz urządzenie audio takie jak odtwarzacz MP3 / MP4 / telefon, bądź inne urządzenie wyposażone w funkcję odtwarzania muzyki.

**UWAGA!** Aby używać powyższej funkcji sluchawki muszą być wyłączone.

### Radio FM:

W trybie radia, przytrzymaj przycisk , a urządzenie rozpocznie automatycznie wyszukiwać kanały FM. Naciśnij ponownie przycisk , aby wybrać stację i naciśnij przycisk lub , aby zmienić kanał FM.

**UWAGA:** W przypadku, gdy nie jest zaprogramowana żadna stacja radiowa w sluchawkach będzie słyszał szum.

### Przyciski:

<b>MODE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krótkie naciśnięcie w celu zmiany trybu pracy urządzenia. (BT / radio FM / karta micro SD)</li> </ul>
<b>V+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krótkie naciśnięcie, aby odtworzyć następny utwór.</li> <li>• Długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność odtwarzania. (gdy głośność będzie maksymalna w sluchawkach wyemitowany zostanie dźwięk)</li> </ul>
<b>V-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krótkie naciśnięcie, aby odtworzyć poprzedni utwór.</li> <li>• Długie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność odtwarzania.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krótkie naciśnięcie, aby odebrać / zakończyć połączenie.</li> <li>• Krótkie naciśnięcie, aby rozpocząć / wstrzymać odtwarzanie muzyki.</li> <li>• Podwójne naciśnięcie, aby odrzucić przychodzące połączenie.</li> <li>• Naciśnij przycisk dwa razy w celu ponownego wybrania ostatniego wychodzącego numeru.</li> </ul>

### Rozwiązywanie problemów:

Problem:	Rozwiązanie:
Nie da się połączyć sluchawek z innym urządzeniem.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upewnij się, czy sluchawki nadal nie wyszukują dostępnych połączeń lub wyłącz je i włóż ponownie.</li> <li>2. W pobliżu sluchawek jest zbyt wiele aktywnych urządzeń BT, co może powodować problemy z połączeniem. Wyłącz pozostałe urządzenia BT.</li> <li>3. Upewnij się, że sluchawki są w trybie nawiązywania połączenia.</li> </ol>
Dźwięk jest cichy bądź zakłócony	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sprawdź poziom głośności na połączonym urządzeniu i dostosuj go do odpowiedniego poziomu.</li> <li>5. Należy odizolować.</li> </ol>
Muzyka przerywa	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Upewnij się, że sluchawki i podłączone urządzenie BT nie znajdują się w zbyt dużej odległości od siebie, bądź czy pomiędzy urządzeniami nie ma przeszkód, które mogłyby spowodować zakłócenia.</li> </ol>

### OSTRZEŻENIA:

1. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
2. Chroń urządzenie przed upadkiem, który może spowodować jego zniszczenie.
3. Nie należy samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia – w tym celu skontaktuj się z autoryzowanym punktem naprawczym.
4. W celu uniknięcia ryzyka i w trosce o środowisko naturalne, nie wyrzucaj urządzenia w sposób niewłaściwy ani nie wrzucaj go do ognia ze względu na wbudowany akumulator litowy.
5. Zabrudzone sluchawki przetrzyj suchą ściereczką.
6. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani umieszczać w pobliżu źródeł ciepła.
7. Nie umieszczaj w urządzeniu żadnych metalowych obiektów, ponieważ mogłyby to spowodować zwarcie w obwodach elektrycznych urządzenia.



Ten symbol, zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi wskazuje na konieczność recyklingu urządzeń elektrycznych i oddzielenia ich od odpadów domowych. Dla tego materiału istnieje odpowiednie sposoby recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

## Headphones Legolax User Manual (EN)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

### Product Overview:



### Specifications:

- BT Version 4.1
- Output: 10mW
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 2.4-2.48GHz
- SNR: 105dB
- Impedance: 30 ohms
- Distortion: less than 1%
- Lithium battery 400mAh
- Input: 3.7V
- Working Time: 8h
- Standby time: 180h
- Radio FM: 87 – 108M Hz
- Micro USB Card: up to 32GB
- Supported audio format: MP3/WMA/ASF
- Micro USB cable
- Audio cable Jack 3.5mm

### Charging:

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.

During charging the indicator light will turn red. When the headphones are fully charged the red indicator light will turn off.

**IMPORTANT:** Charge the device when it is turned off.

### Operation:

Hold the button to power on the headphones. The red and blue indicator light will flash to indicate that the device is ready to be paired.

From the BT menu of your device, search for new devices and select "S531" to pair. Once they are paired successfully, the blue indicator light will stay on. The light indicators will continue to flash while using some of the functions.

Hold the button to power off the headphones.

### Micro SD Card:

When you insert a micro SD card into the micro SD slot, the headphone will automatically start playing.

### Audio Input (Line in):

Insert the audio cable 3.5mm into the headphones, and connect the other end of the audio cable into your mp3 / mp4 player / mobile phone or other compatible device to play your music.

**Note:** To use this function, the headphones must be turned off.

### FM Radio

In radio mode, hold and the headphone will automatically search for radio channels. Press again to select preferred channel and press and to change the channel.

**Note:** In the case that there is no radio channel programmed you will hear a hiss sound.

### Controls:

<b>MODE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short-press to change the function. (BT / FM Radio / Micro SD Card)</li> </ul>
<b>V+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short-press the button to next song.</li> <li>• Long-press the button to VOL +. (a sound indicates maximum volume)</li> </ul>
<b>V-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short-press the button to previous song.</li> <li>• Long-press the button to VOL -.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short-press the button to answer/end a call.</li> <li>• Short-press the button to play/pause the music.</li> <li>• Press the button twice to reject an incoming call.</li> <li>• Press the button twice to redial the last outgoing phone number.</li> </ul>

### Troubleshooting:

Fault	Solutions
Unable to pair up with other devices.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check whether the headphones are still on the process of search or switch them off and on again.</li> <li>2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that caused difficulty in connection. Turn off other BT devices.</li> <li>3. Make sure your earphones are in "Pairing Mode".</li> </ol>
The sound is low or distorted.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level.</li> <li>5. Recharge the battery.</li> </ol>
Occasionally the music stops.	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Check whether the earphones' effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphones and other Bluetooth devices.</li> </ol>



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.