

MANUAL FOR CREE FLASHLIGHT V8747

Features

- Cree LED
- ON/OFF button
- 3 modes: 100% , 50% and flashing

Modes: press ON/OFF button to move between modes: OFF-100%-OFF-50%-OFF-flashing-OFF when the torch is working, you could touch the button lightly, and the mode will change among the three mode 100%-50%-flashing directly

Battery Installation:

- Unscrew tail cap of flashlight.
- Insert 3 AAA batteries. Make sure the negative signs of the batteries are on the springs of the battery holder.
- Screw tail cap of flashlight back on to flashlight.

Battery Warning:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard or **rechargeable**.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Exhausted batteries should be removed properly.

CAUTION: Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.

INSTRUKCJA DO LATARKI V8747

Właściwości

- Dioda Cree LED
- Przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz)
- 3 tryby: 100% , 50% i migający

Tryby pracy: wciśnij przycisk ON/OFF aby uruchomić kolejne tryby: OFF-100%-OFF-50%-OFF-migający-OFF
Gdy latarka jest włączona możesz wcisnąć przycisk lekko i wtedy tryby będą się zmieniały w następujący sposób 100%-50%-migający

Wkładanie baterii:

- Odkręć końcówkę latarki.
- Wsadź 3 baterie AAA, upewniając się, że bieguny ujemne są po stronie sprężyn w miejscu gdzie wkładasz baterie
- Zakręć końcówkę latarki.

Ostrzeżenie:

- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii
- Zużyte baterie powinny być odpowiednio utylizowane.

UWAGA: Nie wrzucaj baterii do ognia

IMPORTER:

AXPOL TRADING sp. z o.o. sp.k.
ul. Krzemowa 3, Złotniki,
62-002 Suchy Las k/Poznań, Poland
Tel.: (+48) 61 659 88 01